



注記

- 据付けの際、本体脚部アジャストボルト (6本) を調整し、背面フランジとサッシ側開口を合わせてアンカーボルト ナットM10 (客先手配, 2セット) と付属品の角座金にて床面に確実に固定して下さい。また、本体上面の固定アングルにて背面フランジとサッシ側を固定して下さい。
- 本体ドレン排水接続、電源線・計装線接続、別送部品組付けは、客先施工となります。

受注番号				
工事名				
引合先				
製図	検図	照査	日付	縮尺
				FREE

ZONAL	
名称	JRSP252PA/402PAL
	外形寸法図 (L勝手)
図面番号	JRSP25-0030